



## FILO COTTO

N°	Diametro mm
1	0,6
2	0,7
3	0,8
4	0,9
5	1,0
6	1,1
7	1,2
8	1,3
9	1,4
10	1,5
11	1,6
12	1,8
13	2,0
14	2,2
15	2,4
16	2,7
17	3,0
18	3,5
19	4,0
20	4,5
21	5,0
22	5,5
23	6,0
24	6,5